



JAI Amp-144T20
穴位置図
原点：基板の左下端

※ A4用紙に原寸大で印刷することが可能です。ただし、印刷時の設定等により原寸大とならない場合がありますので、ご注意ください。